

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP SZKLANYCH 4CONCEPTS

Dziękujemy za zakup lampy 4concepts. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

1. **UWAGA !!!** Szklana podstawa lampy wykonana jest ręcznie przez hutników artystów. Szkło może zawierać pęcherze oraz inne zaburzenia charakterystyczne dla indywidualnie formowanych produktów szklanych. Rękodzieło jest gwarantem niepowtarzalności.
2. **MONTAŻ ABAŻURA**
 - odkręcić nakrętkę mocującą z oprawki żarówki,
 - umieścić uchwyt abażura na oprawce żarówki,
 - dokręcić nakrętkę mocującą.
3. **POZIOMOWANIE ABAŻURA**

Przegub pod oprawką na żarówkę służy tylko i wyłącznie do ustawienia abażura w pozycji poziomej. Bezpieczne odchylenie abażura od poziomu wynosi 5 deg - stopni kątowych. Nie odchyłać abażura powyżej 5 deg – stopni kątowych od poziomu !!!
Pod żadnym pozorem nie wolno przekręcać żadnej śrubki w przegubie !!!
4. **UWAGA!!!**

Lampa jest szklana, prosimy o zachowanie ostrożności!!!
Ostrożnie szkło !!!
Potłuczenie szklanej podstawy lampy grozi zranieniem.
Uwaga !!! Urządzenie zasilane prądem. Nie dotykać wtyczki zasilającej ani przewodu mokrymi rękami.
Nie modyfikować (przerabiać) przewodu (kabla) zasilającego.
Nie włączać urządzenia, jeżeli przewód zasilający jest w sposób widoczny uszkodzony.
Nie podnosić i nie przenosić lampy trzymając za oprawkę żarówki.
Przewód niewymienialny. Jeżeli przewód jest uszkodzony wówczas oprawkę należy zniszczyć (mocowanie typu Z)!!!
Trzymać lampę poza zasięgiem dostępu dzieci.
Lampy wiszące muszą być montowane przez osobę uprawnioną.
5. Lampa sprzedawana bez żarówki.
6. **KONSERWACJA I CZYSZCZENIE LAMPY**

Przed czyszczeniem, odkurzaniem, wymianą żarówki lub wymianą innej części zawsze trzeba odłączyć lampę od prądu; po jej zgaszeniu wyjmować wtyczkę z gniazdka.
Szklaną podstawę lampy przecierać czystą, wilgotną i miękką tkaniną.
Używać tylko delikatnych środków czystości przeznaczonych do szkła, nie zawierających materiałów ściernych. Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia lampy – nie wolno mocno naciskać na szklaną powierzchnię.
7. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych modyfikacjami produktu. Niestosowanie się do instrukcji oraz niezachowanie należytej ostrożności w użytkowaniu szklanego przedmiotu nie jest przedmiotem gwarancji.

Touch Point Sp. z o.o., Biuro: ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa, tel/fax: (22) 651 55 48
www.touchpoint.pl; biuro@touchpoint.pl

Dane spółki:

Touch Point Sp. z o.o., ul. Jaskółcza 8, 05-807 Podkowa Leśna, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000226323, NIP 529-169-74-09, REGON 140018514, Kapitał zakładowy 51 000,00 PLN